

CORRECTO USO DOS CARTUCHOS

Não recarregar de nenhuma forma. Não expor a temperaturas menores de -20°C nem superiores a 50 °C. Proteger dos raios directos do sol. Armazenar num lugar arejado e longe de qualquer fonte de ignição. Antes de conectar comprovar que a rosca esteja em perfeito estado e não tenha sido forçada. Enrosque ou desenrosque o cartucho ao maçarico num lugar bem arejado. Não fumar durante a utilização do maçarico. Manter em todo momento fora do alcance de crianças. Não é permitido o transporte em trem ou avião. Não perfurar nem queimar inclusive quando esteja vazio. Não pulverizar sobre uma chama , faísca ou corpo incandescente. Descartar o cartucho quando esteja totalmente vazio e preferentemente num serviço de recolha de embalagens especiais, se o seu município dispõe de tal serviço. SUPER-EGO recomenda o uso de cartuchos descartáveis ROTHENBERGER com todos seus maçaricos.